

## BATERIE TRX PRO SONY 1200MAH



Cena celkem:	<b>264 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 219 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>291 Kč</b>
Ušetříte:	<b>26 Kč</b>
Kód zboží:	BATRX6890
Part No.:	TRX-NP-BN1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TRX pro Sony 900 mAh

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Sony.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 900 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** Sony NP-BN1, AVACOM DISO-BN1-334

**Pro fotoaparáty:** Sony Cyber-shot DSC-QX10, DSCQX10, QX10, DSC-TF1, DSCTF1, TF1, DSC-TX66, DSCTX66, TX66, DSC-TX200, DSCTX200, TX200, DSC-TX20, DSCTX20, TX20, DSC-TX30, DSCTX30, TX30, DSC-TX1, DSCTX1, TX1, DSC-TX10, DSCTX10, TX10, DSC-TX100, DSCTX100, TX100, DSC-TX5, DSCTX5, TX5, DSC-TX55, DSCTX55, TX55, DSC-TX7, DSCTX7, TX7, DSC-TX9, DSCTX9, TX9, DSC-T99, DSCT99, T99, DSC-T110, DSCT110, T110, DSC-W310, DSCW310, W310, DSC-W320, DSCW320, W320, DSC-W330, DSCW330, W330, DSC-W350, DSCW350, W350, DSC-W360, DSCW360, W360, DSC-W380, DSCW380, W380, DSC-W390, DSCW390, W390, DSC-W510, DSCW510, W510, DSC-W530, DSCW530, W530, DSC-W560, DSCW560, W560, DSC-W570, DSCW570, W570, DSC-W610, DSCW610, W610, DSC-W620, DSCW620, W620, DSC-W630, DSCW630, W630, DSC-W650, DSCW650, W650, DSC-W690, DSCW690, W690, DSC-W710, DSCW710, W710, DSC-W730, DSCW730, W730, DSC-W800, DSCW800, W800, DSC-W830, DSCW830, W830, DSC-WX5, DSCWX5, WX5, DSC-WX7, DSCWX7, WX7, DSC-WX9, DSCWX9, WX9, DSC-WX50, DSCWX50, WX50, DSC-WX70, DSCWX70, WX70, DSC-WX80, DSCWX80, WX80, DSC-WX100, DSCWX100, WX100, DSC-WX150, DSCWX150, WX150, DSC-WX220, DSCWX220, WX220, DSC-T99, DSC-TX5, DSC-TX7, DSC-TX9, DSC-TX10, DSC-TX55, DSC-TX100V, DSC-T110, W Series DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W360, DSC-W380, DSC-W390, DSC-W580, DSC-W570, DSC-W560, DSC-W530, DSC-W510, DSC-W515PS, DSC-W520, DSC-W550, DSC-W610, DSC-W620, DSC-W650, DSC-W690, DSC-WX5, DSC-WX7, DSC-WX9, DSC-WX30, DSC-WX50 /DSC-WX70, DSC-WX150, DSC-T99, DSC-T99C, DSC-T99D, DSC-T99DC, DSC-TX10, DSC-TX100V, DSC-TX200V, DSC-TX300V, DSC-TX5, DSC-TX55, DSC-TX55B, DSC-TX55R, DSC-TX55V, DSC-TX7C, DSC-TX9, DSC-TX9C, DSC-W350D, DSC-W510, DSC-W530, DSC-W550, DSC-W560, DSC-W570, DSC-W580, DSC-W610, DSC-W620, DSC-W630, DSC-W650, DSC-W690, DSC-WX5, DSC-WX7, DSC-WX9, DSC-WX30, DSC-WX50, DSC-WX70, DSC-WX150, DSC-WX220, DSC-TX7, DSC-TX7/L, DSC-TX7/R, DSC-TX7/S, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W330/S, DSC-W350, DSC-W360, DSC-W380, DSC-W390, DSC-WX5C