

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 11:50:10

MIKROTIK HAP LITE TC



Cena celkem:	552 Kč (bez DPH: 456 Kč)
Běžná cena:	607 Kč
Ušetříte:	55 Kč
Kód zboží:	NABMKR1068
Part No.:	RB941-2nD-TC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik hAP lite TC

Designově povedený Router od MikroTiku. Velkou předností je integrovaná **Wi-Fi** karta, vysoký výkon a velmi nízká spotřeba. Router podporuje moderní zabezpečení WPS. Jedná se o **výkonný RouterBoard** vhodný do domácnosti i kanceláře se **spotřebou pouhých 3,5 W**. Uvnitř zařízení jsou **dvě integrované** všesměrové 1,5dBi **antény**. Je dodáván včetně krytu a zdroje. Router je již přednastaven jako domácí AP, stačí pouze připojit napájecí zdroj a kabel k internetu a jednotku můžete začít ihned používat. Samozřejmostí je operační systém **RouterOS s L4** licencí a všemi standardními funkcemi. hAP Lite TC je vybaven **čtyřmi ethernetovými porty**.



Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 650 MHz

RAM paměť: 32 MB

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: 1,5 dBi

Porty: 4× RJ-45 LAN (10/100 Mbps)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Podpora PoE: ne

Rozměry: 124 × 100 × 54 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall